

1D 301 取扱説明書(P002側)

1) 準備

- ① スクリーンを下します。
- ② プロジェクターに向かって電源ボタンを押します。
ON/STANBYインジケータが、赤色から緑色になり、電源が入ります。



2) 機器の選択

- PC(P002)を使用する場合
 - ① パソコンを起動し、切替器でP002パソコンを選択します。
 - ② プロジェクターのINPUTボタンでINPUT B にします。
- 持込PCをHDMIケーブルで接続して使用する場合
 - ① 持込パソコンをHDMIケーブルと接続し、切替器で持込みパソコンを選択します。
 - ② プロジェクターのINPUTボタンでINPUT B にします。
- PC(P001)を使用する場合
 - ① PC(P001)が起動していることを確認します。
 - ② プロジェクターのINPUTボタンでINPUT C にします。
- P001側のRGBケーブル接続・持込パソコンを使用する場合
 - ① P001側の持込パソコンが起動していることを確認します。
 - ② 切替器でP001 パソコンを選択します。
 - ③ プロジェクターのINPUTボタンでINPUT A にします。
- 持込PCをRGBケーブルで接続して使用する場合
 - ① 切替器で持込みパソコンを選択します。
 - ② プロジェクターのINPUTボタンでINPUT A にします。



3) 終了時

- ① プロジェクターに向かって電源ボタンを1回押します。
ON/STANBYインジケータが、緑色から赤色になり、電源が切れます。

1D 301 取扱説明書(P001側)

1) 準備

- ① スクリーンを下します。
- ② プロジェクターに向かって電源ボタンを押します。
ON/STANBYインジケータが、赤色から緑色になり、電源が入ります。



2) 機器の選択

- PC(P001)を使用する場合
 - ① パソコンを起動し、切替器でP001パソコンを選択します。
 - ② プロジェクターのINPUTボタンでINPUT B にします。
- 持込PCをHDMIケーブルで接続して使用する場合
 - ① 持込パソコンをHDMIケーブルと接続し、切替器で持込パソコンを選択します。
 - ② プロジェクターのINPUTボタンでINPUT B にします。
- PC(P002)を使用する場合
 - ① PC(P002)が起動していることを確認します。
 - ② プロジェクターのINPUTボタンでINPUT C にします。
- P002側のRGBケーブル接続・持込パソコンを使用する場合
 - ① P002側の持込パソコンが起動していることを確認します。
 - ② 切替器でP002 パソコンを選択します。
 - ③ プロジェクターのINPUTボタンでINPUT A にします。
- 持込PCをRGBケーブルで接続して使用する場合
 - ① 切替器で持込みパソコンを選択します。
 - ② プロジェクターのINPUTボタンでINPUT A にします。



3) 終了時

- ① プロジェクターに向かって電源ボタンを1回押します。
ON/STANBYインジケータが、緑色から赤色になり、電源が切れます。

